

# Entretien quad 4 tps

---

Pour maintenir des performances normales, l'entretien de votre quad est primordial.

Il est nécessaire de bien suivre le manuel d'entretien suivant.

**Un défaut d'entretien entraine l'annulation de la garantie.**

Item	Vérification	Première année			Reste du temps	
		1 mois	3 mois	6 mois	6 mois	1 an
Soupapes	Vérifiez le jeu de soupape. Ajustez si nécessaire.	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Bougie	Vérifiez-là. Ajustez, nettoyer ou remplacer si nécessaire.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Filtre à air	Nettoyez le ou remplacez si nécessaire	Toute les <b>20 à 40 heures d'utilisation</b> (plus souvent si environnement humide et poussiéreux)				
Carburateur	Vérifiez le ralenti / Fonctionnement du démarreur. Ajustez si nécessaire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Reniflard de culasse	Vérifiez le tuyau du reniflard contre les fissures ou les dommages. Remplacer si nécessaire			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Système d'échappement	Vérifiez s'il y a des fuites. Resserrez si nécessaire. Changer les joints si besoin.			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Pare-étincelle	Nettoyez-le			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Ligne de carburant	Vérifiez le tuyau contre les fissures ou les dommages. Remplacer si nécessaire			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Item	Vérification	Première année			Reste du temps	
		1 mois	3 mois	6 mois	6 mois	1 an
Huile de Moteur	Remplacez si besoin. (Chauffez le moteur avant de remplacer l'huile)	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Filtre à Huile moteur	Nettoyez-le	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Crépine	Nettoyez-le	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Huile de boîte de vitesse	Vérifiez, Remplacez si nécessaire	<input type="radio"/>				
Système de refroidissement	Remplacez			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Freins	Vérifiez et remplacer les plaquettes si besoin	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Embrayage+Chaîne	Vérifiez et ajustez si nécessaire	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Roues	Vérifiez l'alignement, les dommages et l'équilibre	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Item	Vérification	Première année			Reste du temps	
		1 mois	3 mois	6 mois	6 mois	1 an
Roulements	Vérifier l'équilibre de l'ensemble ainsi que les dommages. Remplacez si nécessaire.	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Suspensions Av/Ar	Vérifiez si elles sont bien opérationnels.			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Direction	Vérifiez si elles sont bien opérationnels. Corriger si nécessaire.			<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Parallélisme	Ajustez si nécessaire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Arbre de direction	Lubrifiez tous les 6 mois (Utilisez de la graisse Lithium)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Raccord et Fixation	Vérifiez l'ensemble du châssis et les fixation. L'ensemble doit être en bon état.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	